

MIT STICKER



BOBBY JOEY BOOMSTAR

mit Discolicht

Mit Volumenregelung und Mikrofon-Lautstärkeregler für Karaoke-Spaß. Dieser kompakte Lautsprecher begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Ausgestattet mit einem rotierenden Discolicht und zwei Mikrofoneingängen wird dieses Gerät zum Mittelpunkt Ihrer nächsten Party oder sorgt für Mit-Sing-Spaß im Kinderzimmer. Das Discolicht verfügt über zwei Licht-Modi und

Ihre Lieblingsmusik können Sie bequem über USB-Stick oder Smartphone auswählen. Ein eingebauter Akku ermöglicht den Betrieb auch ohne Stromanschluss und wird mit dem mitgelieferten Tragegurt zum idealen Begleiter für unterwegs bei Gartenpartys, Jungesellenabschieden oder am Vatertag.

 **Bluetooth®**



TECHNISCHE DATEN MIKROFON

- Impedanz: 630 Ohm +/- 15%
- Frequenz: 60 - 14.000 KHz
- Gewicht: 136 g (inkl. Kabel)
- Abm. Ø 5,2 x 16,3 cm / 6,3 mm Klinke
- Kabellänge: 3 Meter



TECHNISCHE DATEN

- Musik über Bluetooth/USB/AUX-IN
- Tasten: Play/Pause, Auswahl der Modi, Vorheriger Track, Nächster Track, Pairing, Lichtmodus, Volumenregler, Mikrofonlautstärkeregler, An-/Austaste
- 2 Mikrofon- und 1 Gitarreneingang
- Mit Powerbankfunktion
- Unterstützt USB-Sticks bis 64 GB, USB-Schnittstelle 2.1
- Audio-Out
- RMS Leistung: 20 Watt
- 4" Woofer, 1,5" Mid-Range-Driver
- Integrierter Akku: 1000 mAh, 7,4 V / 1 A
- Betriebsdauer bei vollständig geladenem Akku: bis 2 Stunden
- Netzteil: 12 V / 2 A
- Spannungsversorgung: AC 100 - 240 V
- Abmessung Lautsprecher: 20 x 20 x 28 cm
- Gewicht: ca. 2 kg

EIGENSCHAFTEN

- 4" Lautsprecher mit Discolicht
- Mit zwei Lichteinstellungen
- Das LCD zeigt Tracknummer, Titel und den gewählten Modus an
- Mit Volumenregelung und Mikrofon-Lautstärkeregler (Mikrofon optional erhältlich)
- Musik auch ohne Discolicht abspielbar, dank separatem An-/Ausschalter
- Mit Powerbankfunktion zum Aufladen von Smartphone und Co.

OPTIONAL ERHÄLTlich

- Kindermikrofon mit 6,3 mm Klinke
- Handliches, robustes Design
- An/Aus-Schalter

SERVICELEISTUNGEN

- Werbewirksame Verpackung: 5 Sprachen
- Bedienungsanleitung DE/EN/FR/IT/NL
- 2 Jahre Garantie
- Technischer Support

Art. Nummer	Artikel Abm.	Artikelgewicht inkl. Verp.	Artikel Abm. Verpackung
Boomstar 701594	20 x 20 x 28 cm	2,57 kg	23,2 x 23,2 x 29 cm
Mikrofon 701615	Ø 5,2 x 16,3 cm	0,21 kg	22 x 15 x 7 cm
EAN	VPE	VPE Gewicht	VPE Abm.
Boomstar 4250679505498	4	10 kg	47,5 x 47,5 x 30,5 cm
Mikrofon 4250679505689	40	9,0 kg	53,5 x 32,5 x 51 cm

Packungsinhalt: Lautsprecher mit Discolicht, Netzteil, 1x 50 cm AUX-IN Kabel, Tragegurt, Sticker-Set, Bedienungsanleitung



Änderungen und Irrtümer vorbehalten | © Alle Rechte vorbehalten | Importeur: Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20 | D-38122 Braunschweig | E-Mail: info@lived-non-food.de | Fax: +49 (0) 531 224 356-11 | Telefon: +49 (0) 531 224 356-10 Montag - Freitag, 8:00 - 17:00 Uhr | www.x4-tech.de

X4-TECH