

AROMATHERAPIE-NACKENWICKEL

VORWORT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Aromatherapie-Nackengewickels. Dieser mit Kräutern aus der Natur, Leinsamen und Weizen gefüllte Nackengewickel mit seinem wohltuenden Duft und seinem angenehmen Gewicht kann für noch mehr Entspannung erwärmt oder gekühlt werden. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Hinweise auf der Verpackung und in der Anleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

NUR NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE

- Kamille
- Pfefferminze
- Lavendel
- Leinsamen
- Zitronengras
- Weizen

EIGENSCHAFTEN

- Kräutermischung für beruhigende Aromatherapie
- Wärme oder Kälte zur Linderung von Verspannungen
- Angenehmes Gewicht
- Hochwertiger Plüschbezug

BEZUG: 100 % Polyester

FÜLLUNG: Zitronengras, Lavendel, Kamille, Pfefferminz, Leinsamen, Weizen

AUFWÄRMANLEITUNG

1. Legen Sie den Aromatherapie-Nackengewickel in die Mikrowelle und verteilen Sie das Füllmaterial möglichst gleichmäßig. Achten Sie darauf, dass der Wickel Raumtemperatur hat und nicht nass ist.
2. Erwärmen Sie den Wickel 1 Minute lang auf MITTLERER Stufe in der Mikrowelle. Falls der Wickel noch nicht warm genug ist, können Sie die Aufwärmzeit mehrmals um jeweils 30 Sekunden verlängern. Erwärmen Sie ihn insgesamt NICHT länger als 3 Minuten. **WICHTIG:** Lassen Sie das Produkt beim Aufwärmen NICHT unbeaufsichtigt. Wärmen Sie das Produkt NICHT mit Wasser oder im nassen Zustand auf.
3. Prüfen Sie vorsichtig die Temperatur, bevor Sie sich den Aromatherapie-Wickel in den Nacken legen. Falls er zu heiß ist, lassen Sie ihn abkühlen.
4. Optional: Massieren Sie das Füllmaterial von beiden Seiten, um sein Aroma zu steigern.
5. Legen Sie sich den Aromatherapie-Wickel in den Nacken und genießen Sie die wohltuende Wärme!
6. Lassen Sie den Aromatherapie-Nackengewickel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn erneut aufwärmen.

PFLEGEANLEITUNG:

- Nur punktuell reinigen. Verwenden Sie dabei ein feuchtes Tuch.
- Nur an der Luft trocknen.
- Vollständig trocknen lassen, bevor das Produkt wieder verwendet wird.
- Nicht ins Wasser tauchen.
- Zur Reinigung kein Reinigungsmittel oder Seife verwenden.

KÜHLANLEITUNG

1. Packen Sie den Aromatherapie-Nackengewickel in eine Plastiktüte ein und legen Sie ihn in das Gefrierfach.
 2. Lassen Sie den Aromatherapie-Nackengewickel 1 bis 3 Stunden abkühlen.
 3. Nehmen Sie den Aromatherapie-Nackengewickel aus dem Gefrierfach und aus der Plastiktüte und prüfen Sie seine Temperatur.
- WICHTIG:** Falls der Wickel zu kalt ist, warten Sie, bis er sich auf eine angenehme Temperatur aufgewärmt hat.
4. Optional: Massieren Sie das Füllmaterial von beiden Seiten, um sein Aroma zu steigern.
 5. Legen Sie sich den Aromatherapie-Wickel in den Nacken und genießen Sie die belebende Abkühlung!

SICHERHEITSWARNUNGEN:

- Dies ist kein Spielzeug. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- NICHT länger als insgesamt 3 Minuten in der Mikrowelle aufwärmen.
- Nur gemäß Anleitung aufwärmen und kühlen.
- Die schwankende Leistung von Mikrowellen kann zu übermäßiger oder ungleichmäßiger Erwärmung führen. Niemals in einer Mikrowelle mit über 1400 W Leistung aufwärmen.
- NICHT ÜBERHITZEN – Kann zur Beschädigung des Inhalts und zu ernstesten Verletzungen führen.
- Vor dem Gebrauch immer die Temperatur dieses Produktes prüfen.
- Nur für den Privatgebrauch.
- Niemals auf Stellen mit verletzter oder angegriffener Haut legen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, falls Sie aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt gefahrlos verwenden können.

Vertrieben von © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

Nur für die USA: Vertrieben von © 2020 MerchSource, LLC.
Irvine, CA, 92618. Alle Rechte vorbehalten. Tel: 1-800-374-2744.
Sharper Image® Name und Logos (Einschließlich des 77 Logo)
sind Marken oder eingetragene Marken.

Made in China

Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Aufgrund kontinuierlicher Produktoptimierungen kann sich die Abbildung auf der Bedienungsanleitung leicht von dem tatsächlichen Produkt unterscheiden.

Artikelnummer: 701912

AROMATHERAPIE-NACKENWICKEL

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

HAFTUNG

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile/Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren.
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
- Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport.
- Bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden.
- Bei Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

Service-Adresse

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
DE-38122 Braunschweig, Germany

+49 (0) 531 224356-82

Importeur

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
DE-38122 Braunschweig, Germany

www.lived-non-food.de

Artikelnummer: 701912